

3sixti circle Highchair 補足説明書

COSATTO

BABY STUFF WITH PERSONALITY

3sixtiハイチェアをご使用のお客様へのお願い ー ご使用前に必ずお読みくださいー

ご使用上の注意

けがなどを防ぎ、安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
この説明書は必要な時に読めるように大切に保管してください。



警告
この取扱説明書をご使用前に注意深くお読み下さい。また、将来ご使用の為、この取扱説明書は大切に保管して下さい。ここに記載している取り扱い注意に従っていただけない場合、お子様の安全が損なわれる恐れがございますので、必ずお守り下さい。

① パーツリスト

1. インナートレイ
 2. トレイ
 3. バックレスト
 4. フットレスト
 5. 脚
 6. 土台
 7. シートカバー
 8. 安全ベルト
 9. M6 ボルト x 5
 10. シート固定棒
- 用意して頂くもの **ハンマー** (4) で使用

② 脚の取り付け

脚(5)と土台(6)の矢印を合わせ、差し込みます。このとき、スロットとバックルの位置があっていることを確認してください。『カチッ』と音がすると固定されます。

③ シートの接続

ペダルを押してイスを最も高い位置にします。
シート(4)を脚の上に置き、このときも図のように位置があっていることを確認してください。
プラスチックライバーを使用してシートの裏側と脚をパーツリスト(9)のボルトで固定してください。

④ バックレストの接続

1. バックレストをシートに差し込みます。図のようにリクライニングバーを差し込んでください。蝶番が合わざりにくい場合は軽くハンマーでたたいてください。
2. ホックがシートにしっかりと固定されていることを確認してください。
3. シートの横側からシート固定棒をバックレストに差し込みます。

⑤ シートカバーの取り付け

シートカバー(7)をシートの上に被せ、下に引っ張ります。
シートカバーを股部分のポストに被せます。

⑥ 安全ベルトの使用法

お子様の安全のため、5点式ベルトが付属しています。
図dの安全ベルト止め具は裏側で固定します。
安全ベルトを取り付けるにはベルトクリップをバックルの中に差し込みます。取り外すにはクリップを押し込み、バックルからははずしません。腰ベルトにはアジャスターが付いており、ベルト長さの調整が可能です。

警告：腰ベルトを使用する際は必ず股ベルトも使用してください。

⑦ インナートレイの接続

トレイの後ろのクリップを押すことでインナートレイを取り付け・取り外すことができます。

⑧ トレイの接続

シートの肘掛横のレールにトレイ(2)を通して取り付けます。
同時に、トレイ横のハンドル(a)を引っ張り出し、お子様にとって快適な3つの位置(a,b,c)を選択して固定します。

警告：トレイはお子様を固定するためのものではありません。

ご使用の際は必ず安全ベルトを着用してください。

注意：トレイを使用する前に一度前方に引っ張り、固定されていることを確認してください。

⑨ シートのリクライニング方法

イスのリクライニング位置を調節するには、図のようにハンドルを握り、好みの位置(3段階)に合わせてください。

警告：お子様を座らせる前にバックレストが固定されていることを確認してください。

警告：メタルクリップが差し込まれていることを確認してください。

警告：決して、お子様を座らせた状態でリクライニング操作をしないでください。

⑩ シートの高さ調節

シートの高さを上げるにはペダル(a)を踏み込むとシートは自動的に上昇しますので、好みの位置で止めてください。

シートの高さを下げるにはペダル(a)を踏み込みながらシートの中心を押し込みます。
好みの位置で足をペダルから離してから手を離します。

注意：シートの高さを下げる際は、ハイチェアの転倒を防ぐため、必ずシートの中心を押し込んでください。

警告：決して、お子様がシートに座った状態でシートの高さ調節をしないでください。

注記：はじめの数はペダル(a)が硬いことがあります。

⑪ シートの角度調節

シートは360度、6段階調節できます。回転するにはそのままシートを押し回らせてください。

⑫ 脚を土台から外すには

保管のため、脚を取り外すことができます。

注記：コンバクトに収納するため、取り外しの際の怪我を防ぐため、シートを最も低い高さに調節してから脚を取り外すことをお奨めします。

1. ハイチェアを横に倒し、シート裏のレバー(a)を引っ張ると脚がシートから離れます。
2. 脚が完全に外れるまでゆっくり引っ張ります。

メンテナンス

定期的にロック機構やヒンジ等が正常に機能・固定することを確認してください。
潤滑油等は使用せず、汚れは布でふき取ってください。

COSATTO

ハイチェアへの保証について

- この商品は保証書付きです。ご購入後1年間となっております。
- 保証書は株式会社スワートトローディングまたは、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも修理代は有料になる場合がございますので保証書をよくお読みください。修理によって機能維持できる場合は、修理させていただきます。修理の場合は1週間～20日ほどかかる場合があります。

生産物賠償責任保険について



当社はSIXTICIRCLE HIGHCHAIRを安心してお使い頂けるように、品質については細心の配慮を致しております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、お子様の身体に損害をおかけした場合は、その損害を補償するために、保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。《ご注意》この制度は、傷害などの身体的な損害についてはみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保証書

製品が取り扱い説明書に従い正しく使用されていた範囲において、欠陥製品についてはご購入より12ヶ月間保証いたします。ハイチェアをご使用になる前に本説明書をよくお読みください。また、説明書は今後の参考になるために大切に保管してください。

《初期不良について》

商品到着後、15日以内で未使用の場合は初期不良とし新品同製品と交換いたします。

- ・初期不良対応期間はご購入より15日以内にご連絡があった場合対応させていただきます。
- ・初期不良の場合にかかると往復送料は当社でご負担させていただきます。
- ・新品との交換はご購入いただきました状態にしていただき、付属品等がすべて揃っている場合交換させていただきます。

保証規定

1. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2. 修理はお買い上げの販売店でお受け致します。
3. 修理の際は必ず保証書をご提示ください。ご提示のない場合はどんな場合でも有料となります。
4. お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店のご記入がない場合は、またはそれらを訂正した場合は無効となります。
 - ・保証期間はご購入日より1年間となります。
 - ・使用法が誤り、または乱用による故障
 - ・フレーム等の傷、布部分の汚れや破れ、ご使用による自然消耗、
 - ・天災、火災による故障および損傷、
 - ・不当な修理、改造、分解掃除などによる故障
5. 次の場合は保証対象外となり、保証期間でも有料となります。
 - ・天災、火災による故障
 - ・不当な修理、改造、分解掃除などによる故障
6. 保証対象外の修理品の運賃などの費用は、お客様にてご負担願います。
7. 本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
8. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	COSATTO SIXTICIRCLE HIGHCHAIR			保証期間	1年間
お買い上げ日	年	月	日		
お客様	ご住所				
	ご氏名				
販売店					

COSATTO

BABY STUFF WITH PERSONALITY!

スリーシツクステイー ハイチェア

日本語補足説明書

