

COSATTO®
baby stuff with personality®

nitty
gritty

supa dupa
double pushchair

JA

重要: 将来の参考用として、この取扱説明書は大切に保管してください。 安全に関する重要な情報

一般:

- この乗り物はお子様一人乗り用で誕生(0)歳から、及び最大限体重15キロまでのお子様を対象としています。
- 警告:** 絶対にお子様を乗せたまま1人で放置しないでください。
- 警告:** ご利用いただく前に、すべてのロック装置がしっかりとかかっていることを確認してください。
- 警告:** ケガの恐れがあるため、本製品を折り畳みする際はお子様が近くにいないことを確認してください。
- 警告:** ベビーカーをおもちゃとして遊ばせることは絶対にしないでください。
- 警告:** 本製品は走ったり、スケートをするのに適しません。
- 警告:** 拘束システムを常に使用して下さい。
- 警告:** ウエストベルトと一緒に組み合わせて常に股ストラップを使用して下さい。
- 絶対にCosattoによって承認されたもの以外の交換部品を使用しないでください。
- 本品は自力で座ったり、寝返りをうつたり、手と膝で自分の体を押し上げることが出来ない赤ちゃんに適しています。
- 荷物を運ぶために二つの籠が提供され、片方で最大2kgの均一な重量を支えることができる。
- ハンドルバー、シート、またはベビーカーの側面に荷重をかけると、ベビーカーの安定性や安全性に影響がおよびます。
- プラットフォームを使用しないでください。製品の安全性に影響を与えるおそれがあります。
- お子様を乗せる際または降ろす際には、必ずブレーキを使用してください。
- 製品に三人目の子供を乗らないこと。
- フード上後部ポケット- 最大重量700g。マルチメディアデバイスピケット- 最大重量700g。
- プラスチックドリンクホルダー - 最大重量500g。
- 繊維ボトルホルダー:最大荷重500g
- 本製品はBS EN 1888:2012に準拠します。
- ハーネスが正しく快適にフィットしていることを確認してください。特別安全のために、BS EN 13210承認の別個安全ハーネス取り付けのためにDーリングが備えられています。
- フリースタンディングモードにより、落ちたり怪我の原因にならないように必ず折り畳み式ベビーカーはお子様から離れた場所に保管してください。

スピーカー安全使用アクセサリー:

- ・スピーカーはおもちゃではありません - 外部スピーカーポケットでのみ使用し、窒息・もつれのリスクを防止するためにお子様に触れさせないでください。
- ・本スピーカーは聴覚損傷を避けるためにボリューム制限がありますので、ベビーカーには本スピーカーのみをご利用し（またはCosatto正式代替品）、またほかのメディアデバイスが中古である場合は同じレベルか調べてください。
- ・キャノピーマルチメディアデバイスピケットは最大容量 250 x 190 x 10 mmおよび700グラムです。装着・取り外しの際に生地にダメージを与えないよう気をつけ、ポケットの中にメディアデバイスを付けたままベビーカーを絶対に折り畳まないでください。
- ・熱・もつれのリスクを避けるために装着の際はメディアデバイスを充電せず、損傷の危険を避けるために濡れた状態で使用しないでください。
- ・責任を持ってデバイスを使用し、過度の露出は幼児に聴覚・視覚損傷をもたらす可能性があることをご理解ください。
- ・Cosattoは折り畳み式ベビーカーでご使用のメディアへの損傷に対して一切の責任を負いません。

WEEE指令:

電気・電子機器廃棄物に関する欧州議会・理事会指令2012/19/EUに沿って、スピーカーは未ソート一般廃棄物として廃棄してはいけません。リサイクルのために販売者や地方自治体回収者に返却して本部品を廃棄してください。



ケア & メンテナンス:

- ・折りたたみ式ベビーカーは包括的な安全基準に見合うように設計されており、正しい使用とメンテナンスにより、何年も問題なしでパフォーマンスを提供します。
- ・**保管** - 常に折り畳み式ベビーカーを乾いた状態で保管してください。湿気の多い場所でチャイルドカーシートベースを保管すると、カビが発生することがあります。湿気の多い場所での使用後は柔らかい布でふき取り、チャイルドシートを広げて完全に乾かしてから保管してください。決して長期間直射日光に放置しないでください - フアブリックが色あせる恐れがあります。
- ・**掃除** - 柔らかいパーツの洗濯はそれそれに付いているラベルをご参照下さい。プラスチックや金属のパーツはぬるま湯に中性洗剤を溶かし、スポンジで汚れをふき取ります。研磨剤、アンモニア系、塩素系、アルコール系の洗剤は絶対に使用しないでください。
- ・**摩耗 & 破れ** - 本体のシャーシがしっかりと保持しながら弱体化させております。階段や縁石があるときに、後方車輪がぶつかりやすくなります。後方車輪に衝撃が加わり、破損の原因となります。タイヤは使用することで摩耗し、必要な場合ホイールユニットを交換してください。子様が硬い靴を身に着けている場合、縫い付けの布地を傷める可能性があります。
- ・**メンテナンス** - 定期的にロック、ブレーキ、ハーネス、留め金、座席調節、結合部、固定具をチェックし安全であること、完全に作動出来る状態であることを確認して下さい。常に自由自在に動くには最小限のメンテナンスが必要です。しかしながら、スプレー潤滑剤等の定期的なライトアプリケーション、シリコン（油やグリースを使用しない）は折り畳み式ベビーカーの使用期間を延ばし開閉をより簡単にします。2番目をご利用する幼児または18ヶ月以上のお子様、どちらでも早い方にご利用する前には、折りたたみ式ベビーカーは補修または修繕されるべきです。

ビジュアル言語キー:

	警告XXを参照		乗せ方反復X回		長押し
	正しい乗せ方		一般的乗せ方の矢印		チェック
	正しくない乗せ方		ロック		XXに進む
	可聴音		ロック解除		反対側で繰り返す

付属品のリスト:

図に参考してください:

P1: 折りたたみ式ベビーカー

P2: フード

P3: フットマフ x2

P4: レインカバー

P5: プラスチックドリンクホルダー

P6: 繊維ボトルホルダー x2

P7: スピーカー

P8: チェンジングバッグ(指定の場合)

交換部品:

以下に示している交換部品は、お使いの製品に用意されています。英国＆アイルランドのお客様は、当社のウェブサイトを通じて注文してください:

<http://www.cosatto.com/service-centre/spares>

英国＆アイルランド以外のお客様は、お近くの代理店の連絡先情報が<http://www.cosatto.com/stockists>にて見つけることができます。

さらにサポートが必要な場合は、cuddle@cosatto.comまでご連絡ください。

S1: フォームハンドル

S8: ハーネス

S15:後輪

S2: ハンドルレピップ

S9: フットマフ

S16:オートロック

S3: フード

S10:レインカバー

S17:搬送ハンドル

S4: カーシートカバー

S11:前輪

S18:プラスチックドリンクホルダー

S5: バックレストボード(セット)

S12:フットレスト

S19:纖維ボトルホルダー

S6: ヘッドハガー

S13:ハイールキャップ

S20:スピーカー

S7: チェストパッド(一組)

S14:バスケット

S21:チェンジングバッグ(指定の場合)

装着&作動情報:

下記図表をご参照ください:

折りたたみ式ベビ 1- ロック解除:

一バー

両方のオートロック(1)を放し、両方のハンドルを引き上げる(2)。
ロッキングレベル(3)を'カチッ'と聞こえるまで押し下げ、2つ目のロックバー(4)を適切な位置で止めます。

シャーシが所定の場所に固定されているか確認します。

ブレーキ

2- 適用:

3- リリース:

前輪スイベルロック 4- 適用:

5- リリース:

キャリーホルダー 6- 上げる:

7- 下げる:

ハーネス 8- ロック解除:

9- 閉じる:

10-ストラップの長さ調整:

適當な長さまでストラップアジャスターをスライドさせます(1, 2 & 3)

11-ショルダーストラップ位置の調整:

12-好みい肩ストラップ位置:

13-取り外し:

背もたれを通してショルダーストラップリテナーを押す(1)。

シートを通してクロッチストラップリテナーを押す(2)。

「C」クリップを回しそのオープニング(3)に曝してクリップからウエストストラップをスライドさせます(4)。

再装備は本手順の逆順番です。

フットマフ

14-装着:

ハーネス⑧を開けて、チェストパッドおよびヘッドハッガー(1)を取り外す。

ハーネスストラップをフットマフおよびヘッドハッガー(2)を取り外す。

後部背もたれにフットマフファブリックファスナーを取り付けます(3)。

チェストパッドおよびヘッドハッガーを再度取り付け、ハーネスを閉じる。

バックレスト

15-下げる:

16-上げる:

カフサポート

17-下げる:

18-上げる:

バスケット

19-取り外し:

再装備は本手順の逆順番です。

フード

20-取り付け方:

中央ハンドル(1)の周りにフードを嵌まる。

ブラケットをシャーシ上のマウントに押入れます(2)。

シートユニットの外部にファブリックファスナーを取り付けます(3)。

背もたれの後部にフード後部に合わせてファブリックファスナーを取り付けます(4)。

ストラップをフロントシャシー配管(5)に繋がる。

21-開く:

22-ロック解除:

23-フードポケットの利用:

24-スピーカー利用:

25-マルチメディアデバイス利用:

26- 取り外し:

取り外しはステップ②〇の逆順番です。

27- 装着:

28- 装着:

29- 装着:

30- 取り外し:

ロックカバー(1)を上げて、トリガーを緩めて引き、ロック機構(2)を吊り上げる。

安全ベルトが車のドアの間に挟まったり、シートや車体の鋭い部分にこすらないようにしてください。

31- バックレスト後部のファブリックファスナー(1)を解除する。

32- "C"クリップを回転させギャップ(1)を露出させウェストストラップ(2)を引っ張り出す。

33- リテナーフラット(1)を折り畳んでマウンティングロックのスロット(2)を通して押してください。

ベビーカーの両側にはそれぞれ三つのリテナーがある。フロントシャシー配管(3)には一つがあり、シートの下には二つがある。

34- カフサポート(1)の下からダブル"D"リングストラップを離します。

35- カフサポート端とバックレストチューブ(2)からシートカバーを外します。

36- 洗う前に、バックレスト部分(1)のジップを外して3つのバックレストボード(2)を取り外します。

再装備は本手順の逆順番です。

折りたたみ式ベビーカー **37- 閉じる:**

両方のバックレストが右上に位置することを確認する⑯〇。

バスケットに置きながら常にレインカバーを取り外して、フードを完全に閉じます。

ロックカバー(1)を上げて、トリガーを緩めて引き、ロック機構(2)を吊り上げる。

安全ベルトが車のドアの間に挟まったり、シートや車体の鋭い部分にこすらないようにしてください。




オートロックが噛みあうまでハンドルを前方に押します(3)。


38- 折り畳み式ベビーカーが閉じられる際にスタンドは自動的に開きます。

注意: 怪我を避けるために、**折り畳み式ベビーカーがフリースタンディングモードで使用される際に**お子様が離れた所にいることを必ず確認してください。


注意: 余計な負荷が少しでもベビーカーに加えると、ベビーカーの安定性は低下される。

スタンド







1




2




3

















4










5









20**23****24****21****25****22**

26




29




27




28



30




31




Cont.
32

32




Cont.
33

33




Cont.
34

34




Cont.
35

35




Cont.
36


36



37



38



Right by your Side

Landline: Go freephone fabulous on 0800 014 9252*

Mobile: Ring 0333 323 1729

International: +44 120 486 1007

Email: cuddle@cosatto.com

Letter: Cosatto Limited, Bentinck Mill, Bentinck Street,
Farnworth, Bolton, Lancs, BL4 7EP, England.

*calls from BT landlines are free but calls from
mobiles and other networks may vary.

All the design and trademarks contained herein are the
property of Cosatto Limited. No part of this document may
be reproduced without the permission of Cosatto Limited.

www.cosatto.com