

**COSATTO®**

clever stuff for happy babies

# The ABCs

**Woosh 4**

Pushchair

# JP コサット ウッシュ 4 日本語補足説明書

この度はコサット「ウッシュ」をご購入頂きありがとうございます。この日本語補足説明書を「the ABCs」説明書と照らし合わせてご覧ください。

**重要：将来の使用のため、この取扱説明書は大切に保管してください。**



## 警告

- ・お子様を一人にしないでください。
- ・ご使用前に全ての安全ベルトやロックがきちんとかかることを確認してください。
- ・ベビーカーを開閉する際は、お子様の指などがフレームに挟まれないよう十分ご注意ください。
- ・お子様がこのベビーカーをおもちゃとして遊ばせないようにしてください。
- ・この製品はランニングやスケートには適していません。
- ・常時お子様には安全ベルトを使用してください。
- ・常時股下からの生地を腰ベルトとつなげてお使いください。
- ・火傷による怪我のリスクを避けるために、飲み物ホルダーに温かい飲み物を置かないでください。
- ・バンパーバーを持ち上げると破損や事故の原因となります。バンパーバーを持って持ち上げないでください。
- ・バンパーバーは必ず布製カバーを取り付けた状態で使用してください。

## 安全上の注意

- ・このベビーカーは0ヶ月から25kgまでのお子様を対象に設計されています。
- ・コサット社から認められていない部品や付属品を代用しないでください。
- ・0歳児には、助けなしに座ることができるまで最もリクライニングをさせた状態でご使用ください。
- ・バスケットは8kgまでの重さのものを重さが偏らないように入れてください。
- ・フードの背面にあるポケットは最大200gまでお使いいただけます。
- ・ドリンクホルダーの最大重量は500gです。
- ・ハンドルや背もたれや側面に、重さのあるものを付属させないでください。ベビーカーの安全性や安定に影響します。
- ・この製品に足置きは安全性を損なうので使用しないでください。
- ・お子様を乗せたり降ろしたりするときには、常にブレーキをかけてください。
- ・決して2名のお子様を乗せないでください。1人乗り専用です。
- ・この製品はBS EN 1888-2:2018 + A1:2022 に適合しています。
- ・常にお子様に正しく合い、安全ベルトが調節されていることを確認してください。
- ・自立モードの場合、製品は赤ちゃんや子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ・使用前に製品の梱包材や保護材をすべて取り外してください。

## お手入れとメンテナンス

- ・このベビーカーは安全基準に準拠しており、正しい使用方法とメンテナンスで長い期間問題なくお使いいただけます。
- ・常に乾いた状態で保管してください。湿った状態での保管はカビを発生させます。湿ったときには柔らかい布でふきとり、保管する前に完全に乾かしてください。長期間日光の当たる場所にベビーカーを置かないでください。生地の色があせることがあります。

## 洗濯

プラスチックと金具部分はぬるま湯で中性洗剤を使い、汚れをふき取ってください。  
研磨剤、アンモニア系、漂白剤系、アルコール系の洗剤は使用しないでください。

## 耐久性について

継続的な衝撃は損傷の原因になります。本体は丈夫に設計されていますが、後輪は階段や縁石にぶつかることがあります。タイヤは使用時に装着し、ホイールユニットは必要に応じて交換してください。お子様が硬い靴を履いている場合、生地が損傷することがあります。

## メンテナンス

定期的にロック装置、ブレーキ、車輪、安全ベルト一式、取っ手、留め金、シート調整部分、結合部分、付属品が安全かつしっかりと動作することを点検してください。常に問題なく操作するために少々のお手入れが必要です。適度なシリコンスプレーや潤滑剤の利用でベビーカーの寿命を延ばし開閉しやすくなります。(オイルやグリースは使わないでください。)

## アイコン説明

|  |           |  |          |  |             |
|--|-----------|--|----------|--|-------------|
|  | 警告 XX を参照 |  | X 回繰り返す  |  | 押しながら行う     |
|  | 正しい       |  | 矢印の向きに行く |  | 確認          |
|  | 間違い       |  | ロック      |  | ステップ XX に続く |
|  | カチッと音がします |  | ロック解除    |  | 他方も行う       |

## パーツリスト

世界共通説明書P41

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| P1：本体             | P6：バンパーバー     |
| P2：後輪×2           | P7：バンパーバーキャップ |
| P3：前輪×2           | P8：ドリンクホルダー   |
| P4：レインカバー         |               |
| P5：フットマフ（限定版のみ付属） |               |

## 名称

世界共通説明書P42

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| S1：フード            | S11：オートロック          |
| S2：フードプラスチックインサート | S12：ベル              |
| S3：シートカバー         | S13：ヘッドカバー（限定版のみ付属） |
| S4：5点式安全ベルト       | S14：フットマフ（限定版のみ付属）  |
| S5：チェストパッド        | S15：バンパーバー          |
| S6：バスケット          | S16：バンパーバーカバー       |
| S7：後輪             | S17：背面ボード           |
| S8：股パッド           | S18：バンパーバーキャップ×2    |
| S9：前輪             | S19：ドリンクホルダー        |
| S10：レインカバー        | S20：後輪キャップ(後輪に付属)   |



◀ 「woosh4の折り畳みのコツ」については  
こちらの動画をご参照ください。

**ベビーカー** 1ー開き方：オートロックを解除し (a)、左右のフレームが所定の位置にロックするまで ハンドルを上を持ち上げます (b) (c)。シャーシが所定の位置にロックされていることを確認します (d)。

|           |                    |                 |                        |
|-----------|--------------------|-----------------|------------------------|
| <b>後輪</b> | 2ー取り付け：<br>3ー取り外し： | <b>前輪の回転ロック</b> | 6ーロックする：<br>7ー解除する：    |
| <b>前輪</b> | 4ー取り付け：<br>5ー取り外し： | <b>ブレーキ</b>     | 8ーブレーキをかける：<br>9ー解除する： |

**安全ベルト** 10ー外す：  
11ー留める：

**ストラップ** 12ーストラップの長さ調整：  
ストラップのアジャスター (a) で適した長さに調整する

13ー最適なショルダーストラップの位置：

14- ショルダーストラップの調整：  
ストラップアジャスターをスライドさせて適切な長さにします。

15- 安全ベルトの張力：  
お子様を最大限に保護するため、必ず安全ベルトに適切な張力がかかっていることを確認してください。  
ショルダーストラップとウエストストラップの間に2本の指が入る張力が最適です。  
注：冬/夏服等、服装に応じて張力の調整を行ってください。

## コサットフットマフ (限定版にのみ付属)

16ーフットマフ 取り付け：  
安全ベルトを解除し (手順 10 を参照)、股パッドを取り外します。  
ハーネスのストラップをフットマフに通します (a)。  
股パッド (b) を再度取り付け、ヘッドハガー (c) を取り付けて、安全ベルトを締めます (手順 11 を参照)。  
取り外しは逆の手順を行います。

17ーフットマフのフードについて

18ーフットマフのフラップについて

## 耐久性について

継続的な衝撃は損傷の原因になります。本体は丈夫に設計されていますが、後輪は階段や縁石にぶつかることがあります。タイヤは使用時に装着し、ホイールユニットは必要に応じて交換してください。お子様が硬い靴を履いている場合、生地が損傷することがあります。

## メンテナンス

定期的にロック装置、ブレーキ、車輪、安全ベルト一式、取っ手、留め金、シート調整部分、結合部分、付属品が安全かつしっかりと動作することを点検してください。常に問題なく操作するために少々のお手入れが必要です。適度なシリコンスプレーや潤滑剤の利用でベビーカーの寿命を延ばし開閉しやすくなります。(オイルやグリースは使わないでください。)

## アイコン説明

|                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告 XX を参照</b> |  <b>X 回繰り返す</b>  |  <b>押しながら行う</b>     |
|  <b>正しい</b>       |  <b>矢印の向きに行う</b> |  <b>確認</b>          |
|  <b>間違い</b>       |  <b>ロック</b>      |  <b>ステップ XX に続く</b> |
|  <b>カチッと音がします</b> |  <b>ロック解除</b>    |  <b>他方も行う</b>       |

## パーツリスト

世界共通説明書P41

P1：本体  
P2：後輪×2  
P3：前輪×2  
P4：レインカバー  
P5：フットマフ（限定版のみ付属）


P6：バンパーバー  
P7：バンパーバーキャップ  
P8：ドリンクホルダー


## 名称






世界共通説明書P42








S1：フード  
S2：フードプラスチックインサート  
S3：シートカバー  
S4：5点式安全ベルト  
S5：チェストパッド  
S6：バスケット  
S7：後輪  
S8：股パッド  
S9：前輪  
S10：レインカバー







S11：オートロック  
S12：ベル  
S13：ヘッドカバー（限定版のみ付属）  
S14：フットマフ（限定版のみ付属）  
S15：バンパーバー  
S16：バンパーバーカバー  
S17：背面ボード  
S18：バンパーバーキャップ×2  
S19：ドリンクホルダー  
S20：後輪キャップ(後輪に付属)




























28



31




29




30




32




33



35



34



36

